

SK Mechanický vlhkomer Boneco A7057

Optimálna vlhkosť vzduchu v miestnosti je 40–60 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vlhkomer slúži na orientačné meranie v miestnosti. Meranie realizuje špirála, reagujúca na úroveň vlhkosti vzduchu.

Použitie: Na zadnej strane vlhkomera je lepiaca plocha. Odlepte ochrannú vrstvu z lepiacej plochy a vlhkomer prilepte na odmastený nesavý povrch v miestnosti (napr. na nábytok).

Upozornenie: Na meranie má vplyv umiestnenie vlhkomera. Výsledok ovplyvňuje jeho vzdialenosť od zvlhčovača, okna, dverí alebo jeho výškové umiestnenie. Vlhkomer umožňuje iba orientačné meranie.

CZ Mechanický vlhkoměr Boneco A7057

Optimální vlhkost vzduchu v místnosti je 40–60 % relativní vlhkosti vzduchu. Vlhkoměr slouží k orientačnímu měření v interiéru. Měření provádí spirála, reagující na úroveň vlhkosti vzduchu.

Použití: Na zadní straně vlhkoměru je lepící plocha. Odlepte ochrannou vrstvu z lepící plochy a vlhkoměr přilepte na odmaštěný nesavý povrch v místnosti (např. na nábytek).

Upozornění: Na měření má vliv umístění vlhkoměru. Výsledek ovlivňuje jeho vzdálenost od zvlhčovače, okna, dveří nebo jeho výškového umístění. Vlhkoměr umožňuje pouze orientační měření. 170103